

Řada JAR TOP VENTILY

Variabilita, příznivá cena, snadná údržba

POUŽITÍ

Ventil Rain Bird Jar Top Valve (JTV) nabízí variabilitu, spolehlivost a jednoduchou údržbu v systémech pro soukromé zahrady a komerční plochy. Závitové spojení horní a spodní části těla ventilu umožňuje přístup do ventilu a údržbu bez použití nástrojů. Není nutné odšroubovávat šrouby.

VLASTNOSTI

- **Dodáván v provedení: 1" (26/34), přímé uspořádání, vnitřní BSP závit**
- **Dvojitá filtrace vody ve ventilu zajišťující bezproblémový provoz**
- Tlakem vody ovládaná membrána
- **Buna-A membrána se samočisticím filtrem (200mikronů) a ocelová pružina**
- Efektivní, zapouzdřená cívka 24V
- Pracuje i za podmínek nízkých průtoků vody, pokud je nainstalován před ventilem filtr RBY
- Pracuje i s 9V cívkami Rain Bird v bateriově ovládaných systémech
- Šroub proplachu ventilu svrchu ventilu umožňuje manuální propláchnutí nečistot při instalaci a spuštění systému
- Možnost manuálního spuštění ventilu bez úniku vody
- Závitové spojení vrchní a spodní části ventilu umožňuje jednoduché rozebrání bez nutnosti šroubování šroubů
- Bezproblémová údržba s několika málo součástkami
- Vestavěná membrána umožňující jednoduchou údržbu

SPECIFIKACE

Průtok :

0,23 až 6,8 m³/h

U průtoků pod 0,75 m³/h nebo v aplikacích s prvky pro micro závlahu osadte před ventil filtr RBY-100-200MX

Tlak : 1,0 až 10,3 bar

Pracovní teploty:

Vody až 43°C

Okolní teplota až 52°C

ELEKTRO SPECIFIKACE

Cívka: 24V 50Hz

Spínací proud: 0,30A (7,2W)

Provozní proud: 0,19A (4,6W)

Není určen pro použití v dekodérových systémech.



PARAMETRY: Tlaková ztráta na ventilu

Průtok m ³ /h	100-JTV 100-JTVF	100-JTV-MM
0,23	0,20	0,26
0,6	0,23	0,30
1,2	0,27	0,32
3,6	0,40	0,40
4,5	0,49	0,46
6,0	0,60	0,58
6,8	0,67	0,66

ROZMĚRY

Výška: 12,7 cm

Délka: 100-JTV/JTVF/JTV9V:10,2 cm

100-JTV-MM/ 100-JTV-MM-9V: 13,7cm

Šířka: 7,9 cm

MODELÝ:

100-JTV: 1" (26/34) vnitřní vstupní i výstupní závit

100-JTVF: 1" (26/34) vnitřní vstupní i výstupní závit s regulací průtoku

100-JTV-MM: 1" (26/34) vnější vstupní i výstupní závit

100-JTV-9V: 1" (26/34) vnitřní vstupní i výstupní závit, včetně 9V cívky

100-JTV-MM-9V: 1" (26/34) vnější vstupní i výstupní závit, včetně 9V cívky



100-JTV-9V

PŘÍSLUŠENSTVÍ

BW-JTV: nástroj pro ventil JTV. Umožňuje snadnou údržbu JTV/JTVF těla ve zhoršených podmínkách pro instalaci. Možnost demontování těla ventilu včetně již instalované cívky.



BW-JTV

Jak objednat

100 - JTVF- MM

